## **TOSHIBA**

東芝保温釜 家庭用

# 取扱説明書

お料理メニュー付

形 名

[1.0L タイプ]

RC-10NMF

[1.8L タイプ]

RC-18NMF



### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、 お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにな り十分に理解してください。
- ◆お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。



## もくじ

	2
お願い	
各部のなまえ	. 5
準備のしかた	
おいしいご飯のコツ	
ご飯の炊きかた	. ۶
予約炊飯のしかた	10
早炊きのしかた	12
保温のしかた	12
調理のしかた	13
パン・温泉卵	14
ケーキ・豆腐	16
炊きたいものと設定	18
炊飯範囲と炊飯時間の目安	
お手入れ	19
調理がうまくできないとき	20
	21
仕様	22
仕様····································	
仕様	22
仕様····································	22 23

# 安全上のご注意 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項をお守りください。

### 表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷\*1を負うことが想定されること」を 示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2 を負うことが想定されるか、または物的損 害\*3の発生が想定されることしを示します。

- \* 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- \* 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感電などをさします。
- \* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡 大損害をさします。

### 図記号の説明



○は、禁止(してはいけないこと) を示します。

禁止、具体的な禁止内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。

すきまにピンや針金などの金属

物など、異物を入れない

蒸気口に手や顔を近づけない

水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。

やけどの原因になります。

また、炊飯中は蒸気口か

ら高温の蒸気が出ます

ので注意してください。

合は、販売店または、東

芝家電修理ご相談センタ

一にご相談ください。

してください。

水ぬれ禁止 本体内部に水が入った場

接触禁止 特に乳幼児にはさわらせないように注意

感電・けがの原因に



∧は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



### 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販

売店または、東芝家電 修理ご相談センターに ご相談ください。



# なります。



### 電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

のコンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コー  $\epsilon^{\psi \pm 0.00}$  ドを使うと火災・感電の原因になります。



コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるい 使用禁止ときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。




### 炊飯中はふたを開けない

やけど・けがの原因になります。

禁止

## 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで 使わない





### (警告つづき)



電源プラグの刃および刃の取付面に ほこりが付いているときは、乾いた 布でふき取る

ほこりを 取る

火災の原因になり ます。





コードを傷つけたり、無理に曲げ たり、引っ張ったり、ねじったり、 無理な たばねたり、高温部に近づけたり、 扱い禁止 重いものをのせたり、挟み込んだ り、加工したりしない

コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止 感電やけがの原因になります。



差し込む

込む 感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し

# 注意



電源プラグを抜くときは、コードを 持たずに先端の電源プラグを持って <sub>プラグを</sub> 引き抜く

使用時以外は、電源プラグをコン

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏

電火災の原因になります。

持って抜く 感電やショートして発火 することがあります。

セントから抜く

では使わない

ます。

火災の原因になり



水のかかるところや、火気の近く では使わない

感電や漏電、本体 の変形や火災の原 因になります。




本体を持ち運ぶときは、フック ボタンにふれない

禁止 外ぶたが開いてけがや、やけどの原因に なります。また、炊飯直後などは蒸気口 から出る蒸気に注意してください。



コードを巻き取るときは電源プ ラグを持って行う


プラグを コードがあたって 持って行う けがをすることが あります。





使用中や使用後しばらくは、高温部 (内ぶた・炊飯ヒータ・蒸気口・内な 接触禁止 べ・放熱板など) にふれない

やけどの原因になります。



蒸気または熱で壁や家具を傷め、変形・ 変色の原因になります。キッチン用収納 棚などをお使いのときは、中に蒸気がこ もらないようにしてください。

専用の内なべ以外は使わない

過熱・異常動作の原因になります。



### 炊飯中は本体を持ち運ばない

外ぶたが開いて、やけどやふきこぼれの 原因になります。



### お手入れは本体が冷えてから行う

高温部にふれると、やけどの原因になり 冷えてから ます。とくに蒸気口は、蒸気があたった り、中に熱い湯がたまっていたりしてや けどをするおそれがあります。



### ハンドルを持って振らない

外ぶたが開いてけがや、やけどの原因に なります。 禁止



# お願い

### 次のような場所で使わないでください

故障や、変形・変色の原因になります。

- ●本体底面のすきまをふさぐようなところ。(壁から 10cm 以内の場所、紙・布・アルミ箔・じゅうたん・ビニール袋などの上)
- ●傾いているところ。
- ●直射日光があたるところ。
- ●油などが飛び散るところ。
- ■蒸気がこもるところ。

# 水の多いおかゆを、白米・無洗米・早炊きコースで炊かない

ふきこぼれ・故障の原因になります。 設定を守って炊いてください。

### 水位目盛より水を増やしすぎない

ふきこぼれ・故障の原因になります。 目盛に対して 2mm 以内が目安です。

### 空炊きはしないでください

故障や過熱、異常動作の原因になります。

### 内なべが入っていないときは、炊飯、おかゆ、 無洗米・発芽玄米キーを押さないでください

炊飯ヒータや内ぶたが高温になり、やけどの原因 になります。

### 内なべを取り出すときや、お手入れのときは、 必ず切キーを押して電源プラグを抜いてくだ さい

炊飯・調理・保温中に内なべを取り出しても切に なりません。

### 水滴、異物は必ずふきとってください

内なべの外面や温度センサー、炊飯ヒータ、内ぶた パッキンなどに異物がついたままで使うと、うまく ご飯が炊けなかったり、故障の原因になります。

### ふきんなどをかけて蒸気口をふさいだり、蒸気 口の近くに物を置かないでください

故障や、外ぶた・蒸気口の変形や変色の原因になります。

### 内なべをガス火にかけたり、電磁調理器など に使わないでください

変形や変色し、故障の原因になります。

### 炊飯・保温・本書記載の調理以外の用途に使 わないでください

ふきこぼれ・やけど・故障の原因になります。

# みそ汁、カレー汁などの汁物は保温しないでください

### 白米以外の保温はしないでください

ふきこぼれたり、内なべが腐食するおそれがあります。

# 本体や本体のまわりは清潔にしてご使用ください

本体には機能・性能を維持するための通気口を設けてありますが、この穴からほこりや虫が入ると 故障の原因になることがあります。

誤って商品を落下させたり、本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが生じたときは使用を中止し、販売店に点検、修理を依頼してください

### 内なべは次のことを守り大切にお使いください


内なべのフッ素樹脂加工に、はがれやふくれが生じる原因になります。

- スプーンや食器などかたいものを入れない。また、食器の洗いおけとして使わない。
- ●金属たわし・ナイロンたわし・クレンザーなど で洗わない。
- ●白米以外(炊込みご飯など)は保温しない。
- ●調味料を使った場合は保温せず、すぐに洗う。
- 内なべの中で酢を使わない。

- たたいたり、こすったりしない。
- ●泡立て器などでお米を洗わない。
- ●付属のしゃもじを使う。
- ●金属製のおたまやスプーンなどのかたいものを 使わない。
- お米に混じっている異物 (石など) を取りのぞいてからお米を洗う。


ご使用にともない樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

# 各部のなまえ



# 操作部

炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。



# 準備のしかた

### 基本的な手順

### 付属の計量カップでお米を計る

● 付属の計量カップすりきり 1 カップで約 180ml (約1合)です。



【良い例】





# 水が澄むまで手早く、お米を洗う

- ①最初にたっぷりの水を加えてさっとかき混ぜ、す ぐに水を捨てる。
- ② 「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むまでくり返す。
- 泡立て器などでお米を洗わないでください。


炊きたいメニューに合った水位目盛で 水加減をする 炊きたいものと設定……18ページ

● お米は平らにならし、水平な場所で合わせて、お 米の種類やお好みにより、水の量を調整してくだ 「 水加減 ……… 右ページ 】 さい。






【3カップの白米を炊く例】




### 水滴・米粒などをふきとる

● 右図の箇所に付着している水滴・米粒などの異物 はふきとってください。外ぶたが閉まらない、蒸 気もれ、うまく炊けない原因になります。

炊飯ヒータにご飯粒などが焦げつくと熱 の伝わりが悪くなり、ご飯がうまく炊け ません。(芯残り、ご飯がべちゃつく)





### 内なべを本体に入れて外ぶたを閉める

- 内なべは傾きがないように下まで確実に入れてくださ い。斜めになっているとうまく炊けないことがあります。
- 内ぶたと蒸気口が付いていることを必ず確認してくださ い。とくに内ぶたは、確実に取り付けていないと外ぶた が閉まりません。 内ぶたの取り付けかた …19ページ






外ぶたの内側

矢印のように内なべを2~3回 動かして、炊飯ヒータに密着させ てください。



### 雷源プラグをコンセントに差し込む

- 赤印以上はコードを引き出さないでください。
- コードは少し引いてから戻すと巻き込まれます。 コードのねじれを直してから巻き取ってください。





# 表示部の時計が合っているか確認する

「時計の合わせかた……18ページ

●初めてお使いになるときは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。 で使用にともないなくなります。

# おいしいご飯のコツ

### 1 お米を選ぶ

- 割れ米が少なく、つやと透明感のあるお米を選ぶ。
- 精米してから、2 週間以内を目安に使って!
- 密閉して冷暗所で保存。



## 2 お米を正しく計る

- 計量は、付属のカップ(180ml)で!
- 料理用の計量カップ(200ml)は使わない。
- 計量米びつでは、誤差がでることがあります。



## 3 水が澄むまで手早く洗う

- ヌカくさくなるので、ゆっくり洗ったり、お湯 を使って洗わない。
- お米を割らないように、お米どうしを軽くすり 合わせるようにやさしく洗う。(割れ米はご飯が べちゃつく原因)
- 洗米後のザル上げ放置はしない。(ご飯がべちゃ つく原因)



### 4 水を選んで、正しく水加減する

- 水温は30℃以下、夏場はなるべく冷水を使う。
- 黄変やべちゃつきの原因になるので、 pH9以上のアルカリ水は使わない。
- 水平なところで、メニューに合った水位目盛に 合わせる。
- お米の種類やお好みにより水の量を調整してく ださい。調整する場合は、目盛に対して 2mm 以内を目安に増減してください。水の量が少な すぎるとうまく炊けなかったり、多すぎるとふ きこぼれて故障の原因になることがあります。

お米の種類	水加減			
新米	目盛より少なめ			
胚芽米	目盛どおり			
古米 夏場米(梅雨どき以降) 麦ご飯	目盛より多め			

炊飯キーを押すと自動で浸しますので、あらか じめ浸す必要はありません。長く浸すとこげや すくなります。

## 5 炊きあがったら、すぐほぐす

- ●余分な水分をとばして、 ふっくらおいしく。
- 保温中もときどきほぐす。
- ご飯が少なくなったら、 中央によせる。
- 保温は 12 時間までにし てください。



### 炊込みご飯のコツ

- ■早炊き、予約炊飯はしないでください。うまく炊けなかったり、腐敗の原因になります。
- 炊飯量は 1.0L タイプでは 4 カップまで、1.8L タイプでは 6 カップまでにしてください。炊飯量が 多いとうまく炊けないことがあります。
- お米を洗ったら、たっぷりの水に約30分間浸して、ザルに上げて水切りしてから炊いてください。
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜてください。
- 具は小さめに切り、米 1 カップあたり 70g までにして、お米に混ぜないで、 お米の上にリング状にのせてください。(あずきなどの乾燥豆は米1カップあ たり 30g まで)
- 青菜を入れる場合は、ゆでた青菜を炊きあがった後に加えてください。最初か ら入れると蒸気口がつまり、変形や破損の原因になることがあります。



具はお米に混ぜないで

# ご飯の炊きかた

## 白米を炊くとき

炊飯範囲と炊飯時間の目安 … 18ページ





を押して、 炊飯を開始



◆むらし中は…



**〔炊飯ランプ〕**が点灯します。

表示部に マークがついてい るときは『調理コース』になって いますので、切キーを押してから 炊飯キーを押してください。

むらし中は (炊飯ランプ) が点滅 し、炊きあがりまでの残時間を表 示します。(13分)

## 無洗米・発芽玄米を炊くとき



を押して、炊飯を開始

◆むらし中は… 13

- **〔無洗米ランプ〕**が点灯します。
- むらし中は (無洗米ランプ) が点 滅し、炊きあがりまでの残時間を 表示します。(13分)

# おかゆを炊くとき





を押して、炊飯を開始

◆むらし中は… 

- (おかゆランプ) が点灯します。
- むらし中は (おかゆランプ) が点 滅し、炊きあがりまでの残時間を 表示します。(10分)

### 炊きあがると「♪ピー」 音が 5 回鳴り、 自動で保温になる



プ すぐにご飯全体をよくほぐす

- **〔保温ランプ〕**が点灯し、保温経過時間を
- 保温は 12 時間までにしてください。



を押して、電源プラグを抜く

● 内なべを取り出すときは、必ず切キーを押 して電源を切ってください。保温中に内な べを取り出しても切になりません。

### 水位について

- 炊きたいものによって、合わせる水位目盛が異なります。(18ページ)
- かため、やわらかめのご飯を炊きたいときは、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に水の量を増減し てください。水の量が少なすぎるとうまく炊けなかったり、多すぎるとふきこぼれることがあります。

### お知らせ

- 発芽玄米など白米・無洗米以外のお米を使ったり、おかゆや、具や調味料を入れた炊込みご飯な どを **〈早炊き〉**しないでください。
- ●表示部に マークがついているときは『調理コース』になっていますので、炊飯キーを押して もご飯は炊けません。ご飯を炊くときにメニューキーを押してしまったときは、切キーを押して から炊飯キーを押してください。
- 炊込みご飯・発芽玄米は保温しないでください。(におい・変色・内なべの腐食の原因)
- 炊飯ヒー夕式のため底部がやわらかめに炊きあがりますので、ご飯全体をよくほぐしてください。
- ●炊飯量によっては、うすいキツネ色にごげることがあります。
- 炊飯中および炊飯後、外ぶたが金属のため多少熱く感じることがあります。

### 無洗米は…

● 水を入れたら、お米と水がなじむようにかき混ぜてください。白くにごるときは、1~2回すすぐこ とをおすすめします。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)

### 発芽玄米・雑穀類を混ぜるとき…

- ●発芽玄米・雑穀類を混ぜて炊くときは、水の量を「白米」の水位 目盛に合わせて、無洗米・発芽玄米キーを押してください。
- 発芽玄米の炊飯量 4 カップまで(1.0L タイプ) 8 カップまで(1.8L タイプ)
- 炊きかたは、お使いの発芽玄米・雑穀類の説明書もご覧ください。
- 発芽玄米・雑穀類を炊いた後はとくに蒸気口が汚れやすいので、必ず蒸気口の中を洗ってください。

### 水に浮くような雑穀類を混ぜるとき…

○2~3時間浸して雑穀類がしずんでから炊飯してください。 (蒸気口がつまり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

3 カップまで(1.0L タイプ) 5 カップまで(1.8L タイプ)

### おかゆは…

- 必ず〈おかゆ〉キーを押してください。(他のキーを押すと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- ●「七草がゆ」などは、はじめから青菜を入れないでください。(蒸気口がつまり、蒸気もれ・変形・破 損の原因)ゆでた青菜を炊きあがった後に加えてください。
- 味付けは炊きあがってからにしてください。最初から入れるとうまく炊けないことがあります。
- おかゆは長く保温しないでください。(のり状になります)
- ●米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。

# 予約炊飯のしかた

ご飯の炊きあがる時刻を予約します。〈白米〉〈無洗米〉〈おかゆ〉の予約ができます。 2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使いわけると予約時刻 を合わせる手間が省けます。

### 例:〔予約1〕に「午前7時30分に白米が炊きあがる」予約をしたいとき

操 作

## **7** 现

### 現在時刻が正しいか確認する

「時計の合わせかた …… 18ページ

2 多約

## で (予約 1) または (予約 2) を選ぶ



- 押すたびに (予約1) と (予約2) の表示がかわります。
- **〔予約ランプ〕**と予約時刻が点滅 します。

3



時計は24時間表示

(例)朝7時は……7:00

夜7時は…… 19:00

### **)** で炊きあがり時刻を合わせる



【朝の7:30 にセットした例】

- 前に設定した時刻を記憶している ので、前回と同じ予約時刻のとき は、省略できます。
- ◆ 分キーは 10 分単位で進みます。
- 押したままでいると早送りになります。

4 炊



### を押して、白米の予約が完了

**〈無洗米〉**のときは**無洗米キー**を押す **〈おかゆ〉**のときは**おかゆキー**を押す

- **〔予約ランプ〕** と **〔炊飯ランプ〕** が点灯します。
- 無洗米のときは(予約ランプ)と (無洗米ランプ)、おかゆのときは (予約ランプ)と(おかゆランプ) が点灯します。

予約時刻になると「♪ピー」音が5回鳴り、 自動で保温になる



すぐにご飯全体をよくほぐす

- **〔保温ランプ〕**が点灯し、保温経 過時間を表示します。
  - 〔 九 : 時間を表す〕
- 保温は 12 時間までにしてください。

### 切キーを押して、電源プラグを抜く

使用後は

●保温中に内なべを取り出しても切になりませんので、必ず切キーを押してください。

### 予約できるメニューと時間を確認してください

- 炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類は予約しないでください。
- 14 時間以上の予約はしないでください。(夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- 1 時間 15 分以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

### ■ 〔予約 1〕と〔予約 2〕の使いわけ

●2通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

(予約)

を押すたびに〔予約1〕⇔〔予約2〕になるので、予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

### お知らせ

- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈澱するため、こげやすくなります。
- 操作を間違えたときや、予約を取り消したいときは、切キーを押してください。
- 炊飯が始まると〔予約ランプ〕が消灯します。
- 炊きあがるまで、予約時刻を表示します。
- 予約設定の途中で炊飯キーを押さないままにしていると、「♪ピッピッピッピッ」と警告音が鳴ります。 炊飯キーを押して予約操作を完了してください。(無洗米のときは無洗米キー、おかゆのときはおかゆ キーを押してください)
- 予約中に時キーを押すと表示は現在時刻になり、炊きあがりまでの時間を音の組合せでお知らせします。 (1 時間未満は 1 時間にくり上げ)

♪ピロロ(5時間)、♪ピッ(1時間)、♪ピピッ(始めと終わりの合図)

10

# 早炊きのしかた 保温のしかた

白米を早く炊きたいときにお使いください。

### 炊飯量

1.0L タイプ…4 カップまで 1.8L タイプ…6 カップまで



を 2回 押して、早炊きを開始



- (早炊きランプ) が点灯します。
- むらし中は(早炊きランプ)が点滅し、 炊きあがりまでの残時間を表示します。 (8分)

### ■ 早炊きについて

- 通常の白米を炊いたときより約 10 分早く炊 けます。
- 時間の短縮を優先させているため、ご飯が少し かためになったり、やや水っぽい炊きあがりに なることがあります。あらかじめお米を浸した り、保温になってからもしばらくむらしておく と、かたさや水っぽさがやわらぎます。
- 発芽玄米など白米・無洗米以外のお米を使っ たり、おかゆや、具や調味料を入れた炊込み ご飯などを**〈早炊き〉しない**でください。

炊飯範囲と炊飯時間の目安 …… 18ページ

ご飯が炊きあがると自動で保温になります。 保温は 12 時間までにしてください。 白米以外は保温しないでください。

### 中止した保温を再開したいとき



を3回押して、保温を開始



- (保温ランプ) が点灯し、保温になります。
- 保温経過時間を表示します。

〔 九 : 時間を表す〕

(時キーを押している間は現在時刻を表示)

### 保温を中止したいとき



を押す

内なべを取り出すときは、 必ず切キーを押して電源 を切ってください。

※保温中に内なべを取り出 しても切になりません。

● **(保温ランプ)** が消灯します。

### 保温のコツ

- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、 ときどきほぐしてください。
- 少量のご飯は中央によせると乾燥が少なくなり ます。

### お願い

- しゃもじを入れたまま保温をしないでくださ い。しゃもじのにおいがご飯にうつったり変 色する原因になります。
- 保温経過時間の表示が点滅したら、すぐに保 温を中止してください。保温を続けると、ご飯 のべちゃつき・におい・変色

の発生原因になります。

(30 時間以上で表示が点滅)

-385 BAE

# 調理のしかた

14~17ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。 内なべが腐食したり、においがついたり、ふきこぼれなどによる故障の原因になります。

「各メニューの詳しい作りかた … 14~17ページ)

### 基本的な操作のしかた



で調理メニューを選ぶ



【 - が移動します】

- ★ニューキーを押すたびに、メニ ュー表示(■)が移動し、選 択がかわります。
- (炊飯ランプ) が点滅します。

分 で調理時間を設定する



パン発酵 焼き 温泉卵 豆腐 【調理時間 60 分の例】

- 60 分まで、1 分単位で設定でき ます。
- 分キーは押したままでいると早送 りになります。



を押して、調理を開始

◆調理温度になると

調理温度になると 表示部の時間が減 り始めます。

パン発酵 焼き 温泉卵 豆腐 【残時間を表示】

- 〔炊飯ランプ〕が点灯します。
- できあがりまでの残時間(分)を 表示します。

「♪ピー」音が5回鳴ったらできあがり 自動で切になります

電源プラグを抜き、お手入れをする (19ページ)

### お知らせとお願い

- 予約はできません。
- 14~17ページの調理時間は目安です。材料や室温などによりできあがりは変わります。
- 調理をした後はにおいがつきやすくなります。においが気になるときは煮沸クリーニングをしてください。(19ページ)
- 〈焼き〉のときは、蒸気口をはずしてください。(つゆ落ち防止)
- 調理後、内なべの中に食品を入れたままにしないでください。(つゆ落ち・腐敗・内なべ腐食・発酵過剰の原因)
- 調理用具を使うときは、プラスチックや木製のものをお使いください。(内なベキズ防止)
- 内なべの外面・温度センサー・炊飯ヒータに付いた水滴や異物などはきれいにふきとってください。(6ページ)
- 内なべは確実に本体に入れてください。炊飯ヒータに密着していないと、うまくできない原因になりま す。(6ページ)

12

## 温泉卵

### Cooking Memo ●水は卵がかぶる程度 に入れます。

●卵の大きさや温度、 水の量の違いにより できあがりが変わり ます。



お好みに合わせて調理時間を調整してください。 短くするとやわらかめに、長くするとかためにな

### 材料

卵	4個	うまだし(下記参照)	
水	卵がかぶる程度	わさび	適宜

### 作りかた


- 内なべに卵を入れ、卵がかぶる程度の水を入れ、 外ぶたを閉める。
- 2 メニューキーで〈温泉卵〉を選び、調理時間を 25分~30分に設定して、スタートを押す。
- ブザーが鳴ったらすぐに卵を取り出し、ていねい に殻を割って器に入れ、うまだしをかけてわさび を添える。

電源プラグを抜き、お手入れをする (19ページ)

### うまだしの作りかた

鍋にだし汁 100ml、みりん小さじ 2、しょうゆ小さじ 1、 塩少々を合わせ、沸とうしたら削りがつお少々を加えて

- きは水につけて冷ましてください。
- 卵は 6 個まで (1.0L タイプ)、8 個まで (1.8L





発酵させます。 60 分まで設定できます。

# シンプル丸パン

### 2次発酵 50分~60分 30分~40分

# 35分~40分

60 分まで設定できます。

蒸気口をはずして焼きます。

地を焼きます。

約115℃で、内なべでパン生

「 操作方法 ……… 13ページ 「

発酵状態について

により発酵状態が変わります。

フィンガーテストで

指のあとが元に戻る

かたく重いパンになる

フィンガーテストで

パサついたパンになる

指を抜くとしぼむ

お願い

ください。

材料の種類・計量・室温・牛地温度などの違い

発酵状態を確認して発酵時間を調整してください。

発酵不足のとき

一次発酵の時間を追加してください。時間を追

加してもふくらまないようであれば、材料が古

発酵過剰のとき

生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長す

次回から発酵時間を少し短めにしてください。

● 記載されている分量と作りかた以外では

発酵終了後ブザーが鳴ったらすぐに次の

● 焼きあがり直後は、内なべが熱くなって

いるのでやけどに注意し、乾いたなべつ

かみなどを使用して内なべを取り出して

● 焼きあがったらすぐにパンを取り出して

落ちてふやけることがあります。

ください。そのままにしておくとつゆが

作業を行ってください。そのままにして

うまくできないことがあります。

おくと発酵過剰になります。

ぎたりすると、発酵が進みすぎます。

いかもしれませんので、お確かめください。

## Cooking Memo

- 材料は正確に計ります。
- できあがりは白くてしっとりしたパンになります。
- 上面にも焼き色をつけたいときは、パンを裏返し、さらに 10分焼いてください。
- パンを取り出すときはしゃもじを使い、片手を添えると取 り出しやすくなります。



### 材料

	┌ 強力粉	200 g
	ドライイースト 小さじ 1 1	/з (4g)
Α	「強力粉	小さじ2
		さじ <sup>2</sup> /3

牛乳······130ml バター(食塩不使用) ...... 20g

### 作りかた

- Aをふるってボウルに入れる。
- 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くら いに冷ます。
- **1** に **2** を加えて菜ばしで さっくり混ぜ合わせてひ とかたまりにし、台の上 に出してつやのある生地 になるまで手で十分にこ ねる。(約10分)



生地を丸め、とじ目を下 にして油少々(分量外) をうすくぬった内なべに 入れ、外ぶたを閉める。 ※丸めた生地をつぶして 少し平たくすると発酵しやすくなります。



《一次発酵》 **メニュー**キーで **〈パン発** 酵〉を選び、調理時間

50分~60分に設定し て、**スタート**を押す。



《フィンガーテスト》

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央にさして、くぼんだあと がそのまま残れば一次発酵完了。発酵不足のとき は、発酵時間を追加する。

### 《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内なべに入れ、外ぶた を閉める。※丸めた生地をつぶして少し平たくす ると発酵しやすくなります。

9《二次発酵》

メニューキーで〈パン発酵〉を選び、調理時間 30分~40分に設定して、スタートを押す。

10 ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強力を必要した。 力粉少々(分量外)を茶こしでふり、外ぶたを閉 める。

11 《焼成》

**蒸気口**をはずす。**メニュー**キーで**〈焼き〉**を選び、 調理時間 35 分~ 40 分に設定して、スタートを

12 ブザーが鳴ったら、なべつかみなどを使用してパンを取り出す。

使用後は

電源プラグを抜き、お手入れをする (19ページ)

使用後は

ひと煮立ちさせる。火を止め、5分ほどおいてこす。

### お願い

- かたくなりますので、できあがったらすぐに 取り出してください。すぐに殻を割らないと
- タイプ) を目安に、重ならないようにしてください。

14

15

調理の

か

た

Ω°

/温泉卵



約 115℃で、内なべでケーキを焼きます。 60 分まで設定できます。 蒸気口をはずして焼きます。

## ドームスポンジケーキ

### Cooking Memo

- 材料は正確に計ります。
- 泡立てに使うボウル、泡立て器の油分、水分をしっか りふきとっておきます。
- ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- バニラオイルの代わりにバニラエッセンスでも作れます。
- できあがりは上面に焼き色がつきません。上面を底に してデコレーションします。



「操作方法 ……… 13ページ

### 材料

薄力粉······ 120g
ベーキングパウダー 小さじ 1/2
卵4個
グラニュー糖 100g
バニラオイル 少々

溶かしバター……30g 牛乳·······30ml あんずジャム(裏ごしする) ……大さじ 4 (80g) アイシング 「粉糖······ 50g レモン汁 ………… 小さじ 1 1/2

### 作りかた

- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるって おく。内なべに溶かしバター(分量外)をうすく ぬる。
- ↑ ボウルに卵を割り入れ、 グラニュー糖を加え、泡 立て器で軽く混ぜて湯せ んにかけ、卵液の温度が 人肌くらい(約40℃)




- になったら、はずしてさらに泡立てる。
- もったりして白っぽくな り、たらしたときに線が 描けるくらいまで泡立て たら、バニラオイルを 1 ~ 2 滴加える。



**3** に **1** の薄力粉とベーキ ングパウダーを2~3回 に分けて振り入れ、木べ らで切るようによく混ぜ



5 溶かしバターと牛乳を4 へ散らす様に全体に振り へ散らす様に全体に振り 入れ、手早く混ぜる。



- 1~2回たたいて空気を抜き、内なべを本体に入 れて外ぶたを閉める。
- ´ **蒸気口**をはずす。メニューキーで**〈焼き〉**を選び、 調理時間を40分に設定して、スタートを押す。
- 8 ブザーが鳴ったら、焼きあがり状態を確認する。竹 ぐしを刺して生地がついてこなければ焼きあがり。 生地がついてきたときは、焼き時間を追加する。
- 介 なべつかみなどを使用して内なべを取り出す。ケ ーキクーラーをかぶせて逆さにし、ケーキを取り 出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてから アイシングを上からたらして表面を乾かす。

使用後は

電源プラグを抜き、お手入れをする (19ページ)

### ケーキがうまくできないとき

### ふくらみが悪く、きめがつまっている

- ・卵の泡立て不足。
- 粉を入れてから混ぜすぎた。
- 生地を作ってからすぐ焼かなかった。

### きめが粗く、粉がダマになって残っている



- 粉をふるっていない。
- 粉の混ぜ合わせ不足。

### パサつく

### 中央が沈む

### 表面にめだつシワがある

- 卵を泡立てすぎた。
- ・生地を内なべに入れたとき、空気を抜 かなかった。

### 焼き色にこげ茶色の小さい斑点がある

お願い

- グラニュー糖をよく混ぜなかった。
- 湯せんの温度が低かった。

記載されている分量と作りかた以外ではう

●内なべで卵を泡立てたり、材料を混ぜたり

● 焼きあがり直後は、内なべが熱くなってい

るのでやけどに注意し、乾いたなべつかみな

どを使用して内なべを取り出してください。

焼きあがったらすぐにケーキを取り出して

ください。そのままにしておくとつゆが落

まくできないことがあります。

ちてふやけることがあります。

しないでください。

生地を作ってからすぐ焼かなかった。

Cooking Memo

■調整豆乳ではできません。

やわらか寄せ豆腐

スプーンですくって食べるくらいのやわらかさに なります。冷蔵庫で冷やすと少しかためになりま す。(市販の豆腐のようにかたくなりません)

内なべで豆腐を作ります。

60 分まで設定できます。

操作方法 ……… 13ページ

### 材料

無調整豆乳(大豆固形分 8%以上) ····· 500ml にがり……… 分量はにがりの説明書に従う

### 作りかた

- 内なべに豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでム ラがないように全体をよくかき混ぜ、外ぶたを閉 める。
- メニューキーで〈豆腐〉を選び、調理時間を50 分~55分に設定して、スタートを押す。
- ブザーが鳴ったら固まり具合を確認し、固まった ら豆腐を別の容器に移す。 固まっていないときは、調理時間を追加する。

電源プラグを抜き、お手入れをする (19ページ)

- 豆乳とにがりの種類により、固まり具合は異 なります。設定時間を調整してください。
- うまく固まらないので、豆乳は 500ml 以上 入れないでください。
- できあがり直後は、内なべが熱くなっている のでやけどに注意し、乾いたなべつかみなど を使用して内なべを取り出してください。

## お願い



# 炊きたいものと設定 炊飯範囲と炊飯時間の目安

電圧 100√ / 室温 20℃/水温 18℃の場合の炊飯時間の目安です。 炊飯時間は雷圧/室温/水加減などによってかわります。

炊きたいもの	业位日成	 	1.0L	タイプ	1.8L タイプ		
深さたいもの	水位目盛 	使用キー	炊飯範囲	炊飯時間の目安	炊飯範囲	炊飯時間の目安	
白米	白米	炊飯	1~5.5 カップ	45~55分	2~10カップ	50~65分	
無洗米	白米	無洗米·発芽玄米	1~5.5 カップ	50~60分	2~10カップ	50~70分	
白米のすしめし	すし	炊飯	1~5.5 カップ	45~55分	2~10カップ	45~60分	
無洗米のすしめし	すし	無洗米·発芽玄米	1~5.5 カップ	50~60分	2~10カップ	50~70分	
炊込みご飯	白米	炊飯/無洗米	1~4カップ	45~55分	2~6カップ	50~60分	
発芽玄米	白米	無洗米·発芽玄米	1~4カップ	50~70分	2~8カップ	55~70分	
全がゆ	おかゆ 全	おかゆ	0.5~1.5カップ	50~70分	1~3カップ	60~80分	
全がゆ(具入り)	おかゆ 全	おかゆ	0.5~1カップ	50~70分	1~2カップ	60~75分	
五分がゆ	おかゆ 5 分	おかゆ	0.5~1カップ	55~70分	0.5~1.5カップ	60~75分	
五分がゆ(具入り)	おかゆ 5 分	おかゆ	0.5 カップ	55~60分	0.5~1 カップ	60~75分	
白米(早炊き)	白米	炊飯 (2回押す)	1~4カップ	34~45分	2~6カップ	37~50分	

- **〈早炊き〉**は時間の短縮を優先させているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽくなることが あります。気になるときはあらかじめお米を浸したり、保温になってからもしばらくむらしてください。
- 発芽玄米など白米・無洗米以外のお米を使ったり、おかゆや、具や調味料を入れた炊込みご飯などを〈早 **炊き〉しない**でください。

# 時計の合わせかた

夜 12 時は 0:00、昼 12 時は 12:00 に合わせます。

### 例:午後 1 時 10 分に合わせたいとき (13:10 に合わせます)

### 時計表示が点滅し、 を 1 秒以上押す 時計合わせモード になります。 ● 時計表示は点滅の で時刻を合わせる ままです。 ● 押したままでいると 早送りになります。 ●時計合わせが完了 して、時計が動き を押して完了 始めます。 13: 12

### ■ お知らせ

- 炊飯中・保温中・予約中は、 時計合わせはできません。
- 電源プラグをコンセント に入れないと、時計合わ せはできません。
- 時計表示が点滅している 間は、時計が動きません。 切キーを押して時計合わ せを完了してください。
- 時キー操作中、0 時には ♪ピロロ、12時には♪ ピロロ・ピロロと音がし ます。

分キー操作中、00分に は♪ピロロ、10分ごと に♪ピーと音がします。

# お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になりますので、常に清潔に してください。

とくに内ぶた・蒸気口は炊飯のたびにお手入れをしてください。

## **!** 注意



### お手入れは本体が冷えて から行う

冷えてから 内ぶた・炊飯ヒータ・蒸気口・内 なべ・放熱板など高温部にふれる と、やけどの原因になります。

### お願い

- 必ず電源プラグを抜いてからお手入れをしてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤・ たわしなどは使わないでください。
- 熱により変形することがありますので、食器乾燥器や 食器洗い乾燥機は使わないでください。

### 内なべ・内ぶた・蒸気口・しゃもじ・しゃもじ受け

スポンジと台所用中性洗剤で洗う「

調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

### 本体・外ぶた・放熱板・放熱板パッキン・枠・ 温度センサー・炊飯ヒータ

かたくしぼったふきんで 異物や汚れをふきとる

- ●本体は丸洗いしないで ください。
- ●操作部や外ぶたに水を かけたり、庫内に水を 入れないでください。
- 放熱板パッキンははず れないので、無理に引 っ張らないでください。



### 炊飯ヒータにご飯粒などがこびりついたとき

細かいサンドペーパー(600番程度)で軽くみがき、かたくしぼっ たふきんでふきとる。

## フックボタン・底面の すきま 綿棒などで異物やほこりを とる



### 蒸気□




はずす

付ける マークと溝を 合わせて回す



内ぶた凸部

はずす 手前へ引っ張る



外ぶたをつかむように押し込む

### においが気になったら 煮沸クリーニング

- **1 内なべに水を入れる**(水位目盛「白米」最少量まで)
- → 炊飯キーを2回押して〈早炊き〉にし、40分後に 切キーを押す
- る本体が冷めたら各部のお手入れをする

- 水以外(洗剤など)は絶対に 入れないでください。
- 連続して煮沸クリーニングし ないでください。
- においによっては、完全に落 ちないこともあります。

18

# 調理がうまくできないとき

材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。 次の場合はうまくできないことがあります。

- ・材料や分量を間違えた
- 外ぶたが確実に閉まっていない
- 内なべが変形している
- ・ 炊飯ヒータや温度センサーに異物がついている
- 内なべが炊飯ヒータに密着していない(6ページ)
- ・ 蒸気がもれている (21 ページ)
- 停雷があった
- ブザーが鳴って終了した後、内なべの中に入れたままにした

ふくらみが悪い 小さく、重い	<ul><li>● こね不足。発酵時間不足。</li><li>● 生地の温度が低かった。</li><li>こねた生地はすぐに発酵させてください。</li></ul>
きめが粗く、パサつく 香りが悪い	● 粉が古かった。発酵過剰。
表面にしわができる 表面がベタつく	●焼きあがったパンはすぐに取り出してください。 ● つゆ落ち防止のため、〈焼き〉のときは蒸気口を外してください。
切ったパンの断面が つぶれる	●パンは人肌まで冷ましてから切ってください。
しっとりしている 上面が白い しわができる	<ul><li>●保温釜で焼いたパンの特徴です。上面からの加熱がないため上面が白く、 しっとりしたパンに焼きあがります。</li><li>また、しわもできやすくなります。</li></ul>
ふくらみが悪い	<ul><li>●卵液を人肌くらいに温め、筋がかけるくらいしっかりと泡立ててください。</li><li>●粉を合わせた後、混ぜすぎています。</li></ul>
泡立てがうまくできない	● ボウルについている水分や油分はしっかりとふきとってください。
きめが粗く、粉っぽい	●粉をふるって、粉がなじむまで混ぜてください。
中央が沈む	●卵の泡立てすぎです。
表面の色が部分的に違う	● つゆ落ち防止のため、〈焼き〉のときは蒸気口を外してください。
上面に焼き色がつかない	● 保温釜で焼いたケーキの特徴です。上面からの加熱がないため表面に焼き 色がつきません。
ちょうどよいかたさに ならない	● 設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。 卵の大きさや温度、水の量や温度によってできあがりは変わります。
やわらかい 固まらない	<ul> <li>水切りしないので、スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと、温かいときよりも少しかための食感になります。</li> <li>調整タイプの豆乳ではできません。 大豆固形分8%以上の、無調整豆乳をお使いください。</li> <li>豆乳とにがりを均一にムラなく、しゃもじなどで混ぜ合わせてください。</li> <li>材料の種類や分量により固まりにくいことがありますので、設定時間を追</li> </ul>
	小さく、重い  きめが粗く、パサつく 香りが悪い 表面がパンの断面がつぶれる し上面ができる ふったがらしているしかがららみが悪い  さめが粗く、粉っぽい 中央が沈む 表面の色が部分的に違う 上面に焼き色がつかない ちょらない やわらかい

# 故障かな?と思ったとき

修理サービスを依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝家電ご相談センターにお問い合わせください。(23ページ)

- ●ご飯のかたさはお米の種類・お好みに合わせ、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に水の量を増減してください。
- ●うまく炊けない、ご飯が乾燥するときは、内なべが炊飯ヒータに密着しているか確認してください。(6ページ)

	お調べいただくこと	調理メニューになっていませんかお米・水の量は合っていますか	よくお米を洗いましたか	お米を長時間浸していませんか	H9以上の水を使っていませんか	内なべが変形していませんか	ご飯粒などをよくふきましたか	温度センサー・炊飯ヒータ・	で飯粒などがついていませんかのなべのふち・内ぶたパッキンに	確実に閉めましたか。素気にを取り付け、外のたち		式のため、底部がやわらかめになります)ご飯をよくほぐしましたが(炊飯ヒータ	たままなどで保温していませんか	ご飯のつぎたし・しゃもじを入れ  12時間以上、少量のご飯・冷やご飯・	気口が汚れていませんかのぶた・内がた・内がた・内がたが	どを炊飯・保温していませんか無洗米・胚芽米・炊込みご飯な	
ے ا	んなとき	טי יטי		ינו	אי	か	ינון		(5	を	: か	호 년	אן,	れ飯	蒸	" ゚ ゙	
	かたすぎる					•	•	)									
変飯が	生煮え(シンがある)		•			•		)					Ì				
取	やわらかすぎる						•	)									
"	こげる		•	•		•	•	)									
	かたくなった					•	•	)						•			
保温中	においがつよい		•			•	•	)						•			
濡	黄ばんでいる		•			•		)						•			
"	べちゃつく																
2	<b>ゞちる・ふきこぼれる</b>		•			•	•	)							•		
外i	ぶたから蒸気がもれる					•	•	)	•								
	予約できない	操作の	D最行	多に,	次飯:	<b>‡</b> —	<u>.</u> を押し	<u>、て</u> く	くださ	い。/	<u>-</u> 調理メ		-は=	予約で	きませ	h.	
[[]	すぐに炊飯を始める	予約日	時刻	まで	の時	間力	が短か	すき	ぎません	んか。	(11/	ページ	)				
予約炊飯	炊きあがりが遅れる	炊飯	量が	多い	とき	やカ	く温が	低し	1とき1	ま、1	0 分ほ	ど遅れ	lる <sup>‡</sup>	易合力	ぶありま	きす。	
錠[	ご飯がにおう	14	間	をこ	える	予約	をし	てい	ません	ぃか。	(夏場に	ま8時	間)				
	ご飯がこげる	予約中	にお	米の:	デンフ	シ質	が沈殿	する	ため、i	こげやす	すくなり	ます。さ	な障で	ごはあり	ません。		
炊込	込みご飯がうまく炊けない	「炊込	ふご	飯の	);	ソ」	をご覧	包くだ	ださい	۱。(7	ペーシ	")					
1+-	-操作ができない	電源	プラ	グは	コン	(セ)	ノトに	差し	込ん	であり	ますか	١,					
調理	里時間が長い	調理》									るため	、実	祭に	調理は	こかかる	5時	
設定	定時間が減らない	間は、							ます。								
1317	とが閉まりにくい		バグ	ンの	すき	まや	卆など	付着	してい	る異物	を取り際	えいてく	、ださ	<u>い。(</u>	6ペーシ	ジ)	
[5]	ノプが消えた	誤って	て切	<del>+</del> -	を押	した	:り、	長眼	間の	亭電カ	あると	切に7	ょり	ます。			
使月	用中に音がする	カチンジュッ			調飲 (水σ		、シ <u>:</u> がける話		(蒸気		は故障 iの水滴						
庙山	 N始めに煙が出る	使いぬ		<u> </u>							ますか					ا ا <i>ادا</i>	
	スチックなどのにおいがする	くな!			. Г. Г.Г.	1/こし	), IC	ر رن	, /	בי כטיני	0 9 11	·, CI	丈用	ادر ر	נו טאינ	216	
ista	た開けるとつゆが落ちる										、つは		ちて	枠にた	たまる		
保温	<b>温経過時間が点滅する</b>	長時					知ら			保温を		てくだ	ごさ	い。			
表示	が消えた/ 0:00 で点滅する	本体区	<b>勺部</b>	に固	定さ	れて	いる	リチ	ウム	電池カ	切れて	います	ŧ.	(22 /	ページ	)	
F1	・F2 が表示	故障(	の表	示で	す。	→đ	う買い	上に	がの販売	売店に	修理を	ご依頼	頂く	ださし	)°		

### 次の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 誤って内なべを入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)
- 内なべの変形や、内なべのフッ素樹脂加工に摩耗・はがれ・ふくれが生じたとき。
- 上記に従って調べても原因がわからないとき、その他の異常や故障があるとき。

# 停電したとき

途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。 停雷時間が長いと、ご飯がうまく炊けないことがあります。

予約中	●停電復帰後、予約した時刻に炊きあがります。復帰した時刻によっては炊きあがりが遅れることがあります。
炊飯中・調理中	●停電復帰後、再び炊飯・調理を続けます。
保温中・むらし中	<ul><li>●停電復帰後、保温になりますが、停電時間が長いと切になることがあります。</li></ul>

# リチウム電池について

本体内部に固定されているリチウム電池は、電源プラグを抜いているときに時計を動かすために使われます。

- ●リチウム電池が切れると、電源プラグを抜いたときに表示が消え、時刻の記憶がなくなります。ただし、 電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常どおりに使えます。 予約炊飯のときは、必ず時計を合わせ直してからお使いください。
- ●電池の取り替えはお客様自身ではできませんので、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)

# 仕様

形名		RC-10NMF   RC-18NMF			
電源		交流 100V 5	50-60Hz 共用		
消費電力	力(炊飯)	610W	820W		
消費電力(保温)		平均 31.4W	平均 43.3W		
	幅	25.5cm	28.0cm		
寸法	奥行	32.8cm	35.2cm		
	高さ	21.5cm	24.9cm		
質量		3.4kg	4.2kg		
コードの	ドの長さ 1.0m 1.0m		1.0m		

形名	RC-10NMF	RC-18NMF
最大炊飯容量	1.0L	1.8L
区分名	F	Н
蒸発水量	53.5g	60.3g
年間消費電力量	117kWh/年	186kWh/年
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	186Wh	226Wh
1 時間当たりの 保温時消費電力量	31.4Wh	43.3Wh
1 時間当たりの 予約時消費電力量	0.94Wh	0.94Wh
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.74Wh	0.74Wh

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に 基づいています)
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準を算出するため に用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コースの時の電力量です。
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- この商品は日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

### 東芝家雷修理ご相談センター

0120-1048-41

東日本地区(北海道、東北、関東、) 044-543-0220

西日本地区 ( 上記以外 ) 06-6440-4411

**365**日 お応えします 携帯電話・PHSからのご利用は

電話で 24間

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

<sup>フリーダイヤル</sup> 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日:8:00~20:00受付)

- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

### 保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するご とがあります。

### 修理を依頼されるときは

持込修理

● 20 ~ 21 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■保証期間中は .....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

## ■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

/来红	お買い上げ日		年	月	日
便利メモ	お買い上げ店名				
	の異い上り旧石	電話(		)	

### 長年ご使用の保温釜の点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ご使用中、コード・電源プラグが異常に熱く なる。
- 本体からコゲくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。中止
- 内なべが変形している。
- 炊飯ヒータがひずんでいる。
- その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のた め、使用を中止し、 電源プラグをコンセ ントから抜いて、必 ずお買い上げの販売 店に点検・修理をご 相談ください。

### 東芝保温釜保証書

### 持込修理

形	形名 RC-10NMF, RC-18NMF										
<b>★</b> お	お名前	ふりがな			7	様					
客様	ご住所										
	電話	市外	市内	番号		呼					
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日 年	月	日から	5					
★ご販売店	住	所 · 店名	電話								

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

### 東芝コンシューママーケティング株式会社 家電事業部 レンジ・調理機器部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
  - (二) 本書のご提示がない場合。
  - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
  - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
  - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ)下記の使い方をした場合の内なべ内面フッ素 樹脂加丁のふくれ、はがれなど。
  - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
  - ・内なべのお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
  - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
  - 内なべの中で酢を使った場合。
  - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊込みご飯など)の保温をした場合。
  - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
  - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使い方をした場合。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.

相談センターへご相談ください。

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご

修理 メモ	修理年	月日	修 理 内 容	担当
年	月	日		
年	月	日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

### 東芝コンシューママーケティング株式会社